

## Подключение камеры заднего вида

К разъему AV-in навигаторов **Treelogic** можно подключить камеры заднего вида, имеющие формат сигнала PAL или NTSC с амплитудой колебания уровня сигнала 1 вольт от пика до пика (1 Vp-p). Для подключения используется штекер типа micro-jack 2,5 мм с 4 контактами. Ниже приведена схема контактов и их назначение:

 <p>Micro-jack 2,5 mm 4 pin</p>	<b>Контакт</b>	<b>Назначение</b>
	1	Не используется
	2	Не используется
	3	Video
	4	Ground (земля)

Штекер видеокабеля камеры заднего вида необходимо вставить в AV-вход навигатора до конца, при появлении видеосигнала навигатор автоматически перейдет в режим работы с камерой – картинка с камеры заднего вида будет отображаться на экране навигатора.

Следует отметить, что питание камеры заднего вида может идти от одного из двух источников: от задних фонарей автомобиля или от зажигания. При питании от задних фонарей камера заднего вида будет передавать изображение лишь при включенной задней передаче. При питании от зажигания картинка от камеры заднего вида будет транслироваться постоянно.